




Notas antes de la instalación

1. Wi-Fi solo admite una red de 2,4 GHz
2. Solo admite circuito unidireccional/unipolar, no compatible con 3 vías
3. Se requiere cable neutro.
4. Se requieren conocimientos o experiencia básicos en cableado eléctrico, o por favor consultar a un electricista profesional
5. Nunca conecte el cable neutro a otros cables del interruptor.
6. El botón ON/OFF también se puede utilizar como botón de reinicio, manténgalo presionado para reiniciar su interruptor inteligente a los valores predeterminados de fábrica. Solo haz esto si estás seguro quieres borrar todas las configuraciones
7. Aplicable únicamente a lámparas de control, no recomendado como otros disyuntores eléctricos.



- Instrucciones de cableado



- Utilice un destornillador pequeño para abrir la tapa desde la muesca.
- 
- Cargue el casete de pared y coloque los tornillos correspondientes, cubra la placa frontal.
- 
- Bloquee los dos tornillos (PWM)
(Plan de instalación uno)

Guía de Instalación

- Paso 1**

Apague el disyuntor

Encuentre el control de la luz en el circuito disyuntor. Apague los interruptores que encienden la energía en las luces que desea apagar.



Paso 2

Encontrar el cable neutro

En el cable de la pared, busque uno a más. Cables azules etiquetados con una flecha para cables neutros. ¿Tiene cable neutro?





Si no puede encontrar el cable neutro.

Cambie otro cable de pared. Para encontrar un cable neutro, si realmente no puedes encontrarlo, un cable neutro en su cable de pared. Póngase en contacto con un electricista profesional para que le ayude.

- ### Paso 3

Etiqueta tus cables

Más que en el paso 2, asegúrate de que el cable correspondiente al que vas a quitar el interruptor inteligente esté bien etiquetado.



Paso 4

Instalar interruptor inteligente

Usa tu tornillo para cables para conectar los cables del interruptor a los cables en la caja. Asegúrate de que el cable correcto esté conectado al interruptor en vivo y luego a los cables. Luego, vuelve los interruptores, asegúrate de cambiar a la pared. ¡Coloque la placa frontal.



Generalmente:

 - El azul representa la línea neutra.
 - El rojo representa la línea de fuego.
 - Viento o amarillo o un solo cable destruido cable que representa el cable de tierra.
 - Lo anterior es sólo para referencia y no se puede utilizar como estándar.



Si no encuentra el cable de tierra, no podrá conectar el cable de tierra, pero por seguridad, se recomienda conectar el cable de tierra

- Paso 5**

Encienda el disyuntor

Encienda la alimentación de su interruptor desde el disyuntor. Presione el interruptor varias veces para asegurarse de que funciona.



Paso 6

Verifique la luz de Red

Toque SÍGUENTE cuando la luz indicadora de Red parpadea.
La luz indicadora parpadeará repetidamente (2 veces por segundo).




Instale la aplicación "Smart Life"


Paso A. Descubra la aplicación "Smart Life" en la tienda de aplicaciones de Apple, Google Play o escanee el QR. a continuación e instálelo.



La aplicación gratuita "Smart Life" es compatible con dispositivos móviles compatibles con IOS8.0 anterior, Android 4.4 superior

Paso B. Ingrese a la interfaz de registro, ingrese la dirección de correo electrónico/número de teléfono para obtener el código de verificación para registrar una cuenta. Simplemente inicie sesión si ya tiene una cuenta de vida inteligente.

- Paso C: agregue el Smart Switch a la aplicación Smart Life**
Nota: Esto solo admite redes 2.4G y no funciona con redes 5G.
Verifique si su red doméstica es de 2.4G y asegúrese de que su teléfono haya sido
Conectado al enrutador WiFi 2.4G.
- Modo de enlace automático Bluetooth (modo predeterminado)**
(Es necesario activar la función Bluetooth del teléfono)
- 
- Paso 1: Función Bluetooth: enciende el Los teléfonos**
- Paso 2: Ingrese al modo de emparejamiento: cuando el producto**
Primero se enciende, el indicador de luz LED es rápido
estado intermitente para un modo predeterminado de fábrica.
(2 veces en 1 segundo)
- Nota:** Si la luz indicadora está en otro estado,
necesitas restablecer los dispositivos. Por favor sige presionando
el botón hasta que la luz indicadora parpadea rápidamente



-
- Three screenshots of the iPhone 'Add Device' screen. The first screenshot shows the 'Discovering nearby devices' list with 'KS-001' listed. The second screenshot shows the 'Add Device' screen with a red box around the 'Done' button. The third screenshot shows the 'KS-001' device added to the home screen with three buttons labeled 'Switch 1', 'Switch 2', and 'Switch 3'.

Paso 3: Agregue el Smart Switch a la aplicación Smart Life

Nota: Este smart s solo admite redes 2.4G y no puede funcionar con redes 5G. Verifique si su red doméstica es 2.4G y asegúrese de que su teléfono haya sido conectado al emulador WIFI 2.4G

Modo AP (alternativo)
(En este modo, toque la función Bluetooth primero)

La luz indicadora parpadeara lentamente (1 vez cada 3 segundos)

Paso 4:
Ingresar al modo de emparejamiento: la luz indicadora está en modo de conexión rápida, presione cualquier botón hasta la luz indicadora parpadeara lentamente.

Paso 5: Toque el botón superior derecho para agregar dispositivo.

Paso 6: Eléctrico Toma de grillo (Wi-Fi)

11

-
- 17:04 CarPlay
- Enter Wi-Fi Information
Choose Wi-Fi network and enter password
- WiFi
- 150724650
- Next
- 17:03
- Reset the device
- Power on the device and confirm that the indicator is glowing evenly.
Then, please complete the network. But do not wait for the device to restart after resetting the device.
- Reset Slowly
- Reset Quickly
- Go to Connect
- Estepa 4.
Ingrese la contraseña de Wi-Fi
para unirte a su red

-

-
- Add Device**
1. Select device, add device successfully
- K3-201
K3-201 (K3-201)
- Done**
- K3-201**
- Switch 1
None
- Switch 2
None
- Switch 3
None
- ON OFF

-

- Preparados más frecuentes
- Tenga en cuenta al agregar un dispositivo:
1. Confirme que el dispositivo está encendido.
 2. Confirme que el dispositivo está esperando la configuración de la red.
 3. Confirme que el dispositivo, el teléfono inalámbrico y el enrutador están lo más cerca uno del otro.
 4. Asegúrese de que la función de red del enrutador y del teléfono inalámbrico esté desbloqueada.
 5. Confirme que la contraseña del enrutador ingresada sea correcta.
 6. Confirme que el dispositivo agregado tiene un canal WiFi de 2,4 GHz, habilitado si es necesario y no permita cubrir WiFi.
 7. Confirme que el método de cifrado del enrutador sea WPA2-PSK y el tipo de autenticación sea AES, o que ambos estén configurados en ambos dispositivos.
 8. Confirme que los nombres de WiFi contengan solo letras.
- Si el dispositivo conectado al enrutador alcanza el límite de cantidad, intente desactivar la función WiFi de algunos dispositivos y configúralos nuevamente.
10. Si el enrutador habilita el filtro de direcciones MAC, intente eliminar el dispositivo de la lista de filtros MAC y asegúrese de que el enrutador permita que el dispositivo se conecte.
- El dispositivo y el teléfono a la red 20-20-4027
- El dispositivo y el teléfono a la red inalámbrica deben estar en el mismo entorno WiFi cuando se agrega el dispositivo.
- Si el dispositivo no se conecta al dispositivo, se puede conectar al dispositivo de la red móvil.
- Cómo compartir mi dispositivo con mi familia
- Asta la aplicación, ingrese el dispositivo compartido, luego agregue compartir para compartir el dispositivo con la familia.
- Cómo agregar dispositivo
- Dos métodos para agregar un dispositivo: modo predeterminado y modo AP. Modo predeterminado, está configurado como predeterminado y puede ser cambiado.
- ¿Por qué no puedo conectar la carga después de instalar el dispositivo?
1. Compruebe si el cableado es correcto.
 2. Compruebe si la línea de conexión en el cablete (se requiere línea neutral).
 3. Verifique si la carga conectada excede el valor máximo del dispositivo.

