




SCUDERIA SERIES

MANUAL DE
MONTAGEM



DT3

Obrigado por escolher a DT3!


Assim como você, temos amor pelo que fazemos e ter você conosco é motivo de orgulho.

Desenvolvemos produtos com carinho e dedicação para que você tenha qualidade e ergonomia em sua vida!

Com mais de 10 anos de experiência no mercado, prezamos muito pela relação com quem é apaixonado como nós.

Seja bem-vindo ao nosso mundo.

"Sua vida mais confortável e saudável!"




SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS




/dt3sports


/dt3office

**MANUSEIE OS COMPONENTES COM CUIDADO****A** x1


Encosto

**B** x1


Assento

**C** x1


Apoio de cabeça

**D** x2


Braço

**E** x1


Base

**F** x1




Cilindro

**G** x5


Rodas

**H** x1

Capa


KIT DE PARAFUSOS**I** x3M8*40mm
KIT DE PARAFUSOS**J** x6M6*20mm
KIT DE PARAFUSOS**K** x1Chave Allen
KIT DE PARAFUSOS

1



Apoie a base (E) sobre uma superfície lisa, para não arranhar. Pressione as 5 rodinhas (G) nos encaixes da base, elas são encaixadas com pressão.


2



Encaixe o cilindro de gás (F) na base conforme a imagem.


Atenção: Insira o cilindro com o pino voltado para cima.

3




Utilize a caixa como apoio para encaixar o encosto (A) no assento (B). Encaixe a ponta do encosto na haste do mecanismo. Certifique-se que os buracos dos parafusos estão alinhados. **Atenção:** Não botar muito peso sobre as caixas, para evitar acidentes.

4




Com o Encosto (A) encaixado, utilize os Parafusos (I-M8*30mm) para fixá-lo. **Atenção:** Prenda os parafusos com a mão e depois aperte-os com a Chave Allen (K)

5




Encaixe os braços (D) no conjunto Encosto/assento. Para fixá-los, utilize o parafuso (J-M6*20mm). **Atenção:** Prenda os parafusos com a mão e depois aperte-os com a Chave Allen (K)

6




Com cuidado, encaixe o conjunto Base/Rodinhas no conjunto Encosto/Assento/Braços

7




Com cuidado, vire a cadeira e coloque-a no chão



9


Sua DT3 está pronta para uso! Tire uma foto e poste em suas redes sociais marcando a gente! @dt3sports @dt3office

8




Para prender o apoio de cabeça (C), retire os parafusos que se encontram presos no topo do encosto. Encaixe o apoio de cabeça, e com a chave Allen, utilize os mesmos parafusos para fixar.

Reclino e Altura




Para liberar a função de reclino, acione a alavanca localizada no lado esquerdo do assento. Para travar o encosto na posição desejada, retorne a alavanca à posição original. Regule a tensão do reclino girando a alavanca direita do mecanismo.




Para ajustar a altura do assento, puxe a alavanca posterior no lado direito do assento. Em seguida, regule a altura conforme sua preferência. Solte a alavanca para travar na altura desejada.


Ajustes da cadeira




Para ajustar a profundidade do assento, acione a alavanca frontal localizada no lado direito do assento, puxando-a para cima. Em seguida, deslize o corpo para frente ou para trás até atingir a posição desejada. Solte a alavanca para travar o assento na nova posição.




O encosto conta com a função de reclino deslizante. Para destravá-la, gire a alavanca localizada na parte traseira do encosto, no lado direito, no sentido horário. Para travar o encosto novamente, gire a mesma alavanca no sentido anti-horário.



O apoio lombar é equipado com dois airbags internos para ajuste de profundidade. Para inflá-los, pressione repetidamente o botão maior localizado na parte traseira do encosto até atingir o nível desejado de suporte.




O encosto possui um sistema de inclinação dinâmica. Para ativá-lo, gire a alavanca localizada na parte traseira do encosto, no lado esquerdo.




Para regular a tensão do reclino deslizante, gire o manípulo na ponta da alavanca direita.

ATENÇÃO: Evite aplicar torque excessivo ao manípulo, a fim de prevenir danos às molas internas. Caso seja percebida resistência durante a rotação, interrompa o movimento e não force o componente.




Para desinflar os airbags internos, pressione e segure o botão menor inferior.







Ajustes da cadeira





Ajuste a altura do encosto ao puxar a estrutura para cima. Destrave ao levar o encosto até a altura máxima para que assim retorne ao ponto inicial.



O apoio de cabeça possui 3 ajustes: Rotação, altura e profundidade



O braço pode ser ajustado em 6 direções: Altura; Profundidade; Largura; Rotação Inferior 270°; Rotação superior 360°; Altura do pad.



Para regular a tensão da lombar, gire o manípulo que se encontra entre a lombar e a coluna do encosto. **Atenção: Durante o ajuste, não apoie o corpo no encosto, a fim de evitar o risco de aprisionamento dos dedos.**

Você agora faz parte da família gamer mais exclusiva (e confortável) do Brasil!

Compartilhe sua nova DT3! Tire uma foto e poste em suas redes sociais marcando a gente! **@dt3sports @dt3office**

Para tirar dúvidas ou ter acesso a mais informações, acesse **www.dt3.com** ou fale conosco pelo email **atendimento@dt3.com.br**.

Atenciosamente,
Squad DT3




Limpeza e manutenção



Cuide da sua DT3 realizando limpezas e manutenções frequentes. Assim, ela terá uma **vida útil** prolongada!



Limpe a cadeira **mensalmente** com um pano seco, dando atenção especial às rodinhas, que acumulam poeira mais facilmente.



Verifique os parafusos da cadeira a cada **6 meses**, apertando-os se necessário.



Para remover **manchas** no revestimento use pano levemente úmido com detergente neutro (não abrasivo) e deixe secar.



Para limpar o revestimento **PUC**, aplique óleo de amêndoas doces com um pano úmido quase seco, espere 10 minutos e lustre com um pano seco e limpo.



Com o tempo, pequenos rangidos podem surgir. Aplique graxa spray branca para **lubrificar** o local.



Evite utilizar esponjas ásperas em metais cromados ou pintados para prevenir arranhões na superfície



Não utilize parafusadeira, você pode danificar as rosca e os parafusos. Utilize somente ferramentas inclusas no kit de parafusos.



Não utilizar sua DT3 sem que todos os parafusos estejam instalados.



Não use solventes de limpeza, vernizes, produtos abrasivos ou amoníaco.

Cuidados



Utilize todo o assento para sentar. Encoste bem a lombar e as costas no encosto.



Distribua o peso corporal ao sentar na cadeira



Evite acidentes, não sente com todo o peso concentrado na borda frontal do assento.



Evite jogar todo o peso corporal no encosto quando ele estiver completamente reclinado.



Nunca fique em pé na cadeira para evitar danos e, principalmente, para evitar acidentes



Não sente mais de uma pessoa, isso pode comprometer sua segurança e integridade da sua cadeira.



Não empurre a cadeira com alguém sentado ou force o encosto enquanto estiver reclinada.



Não manter sua DT3 sob luz direta do sol ou em locais muito úmidos.



Evite contato de objetos cortantes ou lâminas ao revestimento.



Não sentar ou forçar os apoios de braço.



Evite bater, prensar ou raspar a cadeira. Cuidado extra com o apoio de braço ao utilizar a cadeira por baixo de mesas.



Evite pisos irregulares ou sujos para maior durabilidade das rodinhas.

Garantia

Verifique as informações de garantia no rodapé do site. (Política de garantia).

Qualquer dúvida, entrar em contato com nossa equipe de atendimento.

Trocas e Devolução

ATENÇÃO: Guarde a caixa original do produto desmontada para casos de devolução em até 7 dias.

Verifique as informações em caso de trocas e devoluções no rodapé do site. (Política de Trocas e Devoluções).

Qualquer dúvida, entrar em contato com nossa equipe de atendimento.

DT3